



София: ул.Околовръстен път 31
Тел.: +359 2 49 008 49
Моб.тел.: +359 887 888 976
E-mail: sofia@candex.bg
service@candex.bg

Варна: ЗПЗ, под Топливо
Тел.: +359 52 599 199
Моб.тел.: +359 888 340461
E-mail: office@candex.bg
sales@candex.bg

Пловдив: Околовръстно шосе
Тел.: +359 32 69 01 01
Моб.тел.: +359 882 444 506
E-mail: plovdiv@candex.bg

Web site: www.motokari.bg

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

На транспалетна количка

1. Контролната ръчка на количката се намира на теглителния прът и има 3 позиции: Повдигната/Работна/Спусната
2. Ако вилците се повдигат, докато се напмпва в работна позиция, завъртете по посока на часовниковата стрелка гайката на регулиращия болт.
3. Ако вилците се спускат, докато се напмпва в работна позиция, завъртете в посока обратна на часовниковата стрелка гайката на регулиращия болт.
4. Ако вилците не се спускат, докато контролната ръчка е в спусната позиция, завъртете по посока на часовниковата стрелка гайката на регулиращия болт до спускането на вилците при повдигане на контролната ръчка. След което проверете работната позиция според 2. и 3., за да се уверите, че регулиращият болт е правилно затегнат.
5. Ако вилците не се вдигат, докато се напмпва в повдигната позиция, завъртете в посока обратна на часовниковата стрелка гайката на регулиращия болт, до издигане на вилците. След което проверете работната и спусната позиция.
6. Операторът е длъжен да прочете внимателно инструкциите преди да започне работа с количката.
7. Не използвайте върху неравна, хълмиста повърхност.
8. Не работете с количката, ако не сте запознати с техниката и нейната експлоатация.
9. Не започвайте работа преди да проверите състоянието на количката, като обърнете специално внимание на колелата, лагерите, теглителния прът, вилците, везната. Ежедневните проверки могат да ограничат износването на количката.
10. За да преместите количката, контроланата ръчка трябва да е приведена в работна позиция, което прави по-лесно движението на теглителния прът и освобождава налягането в хидравличната помпа. Спазването на тази последователност предпазва уплътненията и компонентите на клапана от преждевременно износване.
11. Забранено е качването, претеглянето и преместването на хора с количката.
12. Използвайте предпазни ръкавици.
13. По време на транспортиране на товари присъстващите трябва да са на разстояние от вилците не по-малко от 600мм.
14. Не претоварвайте количката и не транспортирайте нестабилни товари.
15. Проверявайте нивото на маслото на всеки 6 месеца. Типът на хидравличното масло е ISO VG32. Количеството на маслото е 0,4 л.
16. При попадане на въздух в хидравличното масло /вследствие транспортиране или преобръщане/ е възможно въпреки напмпването, вилците на количката да не се повдигнат. Отстранете въздуха по следния начин: спуснете контролната ръчка и раздвижете няколко пъти теглителния прът нагоре-надолу.
17. Спуснете вилците максимално, когато приключите работа.
18. На интервал от 1 месец смазвайте допълнително всички лагери и оси.
19. Прах и влага не могат да повлияят на компонентите, въпреки това силен натиск или агресивни почистващи препарати биха довели до негативен ефект върху количката.